

X 射线安检机简易操作说明

首次使用设备时，必须先初始化设备，并配置采集、显示、检测参数等基本配置。

1.1 开机

开启设备前，请先连接设备线缆。

- 将设备电源电缆插头插入设备使用场所供电电源插座，确保供电正常。
- 接通电源线后，打开电源开关（空开向上拨），开启设备。
- 将钥匙插入操作键盘左上角钥匙插孔，将钥匙顺时针旋转至“ON”所示位置，钥匙开关右侧指示灯亮起。
- 当钥匙开关处于“ON”位置，按下钥匙开关右侧的启动按钮后，系统通电并开始启动，启动按钮亮绿灯，设备开启，等待系统开机动画完成后，进入登录页面。
- 通过软关机关闭设备（操作键盘上钥匙开关处于“ON”）后，短按操作键盘上的启动按钮后即可开启设备。



警告

请确保产品供电线缆已接入带有保护接地连接的电源输出插座上。



注意

开启设备前，请确保供电的输入电压与设备的电源要求一致。

为保证设备稳定工作、延长硬盘使用寿命，建议您参考国际标准，提供电压值稳定、波纹干扰小的电源输入；如电源不稳定，建议增加 UPS。

为确保设备安全，请先连接设备的其他线缆后，再接通电源。

1.2 登录与注销

一个或两个显示屏，登录与注销说明如下。

- 登录：用户首次登录或切换用户时，在显示屏 1 或显示屏 2 任意一个屏上登录，另一个屏幕同时完成登录操作。但是只有屏 1 可以进入设置界面。
- 注销：显示屏 1 或显示屏 2 任意一个屏上进行注销操作时，另一个屏幕同步注销。

1.3 检查物品

步骤 1：操作员登录后，系统设置及预热完成，当系统状态栏显示“就绪时”，

可以开始检查操作。

步骤 2: 按下操作键盘  或者  键后, 传送带启动运行, 将备检物品放置在传送带中央, 被检物随传送带运行进入通道。

步骤 3: 根据被检物图像的情况, 点击操作键盘相应的图像功能按键, 进行图像判读工作。

步骤 4: 被检物随传送带移出设备通道后, 点击操作键盘  键后, 传送带停止。检查结束, 可取走被检物或进一步检查。

1.4 关机



注意

关机操作前, 请确认物品扫描已结束, 设备通道内没有遗留物品

步骤1 打击操作键盘的 , 确认传送带已停止运行。

步骤 2 将操作键盘上的钥匙开关逆时针旋转至“off”, 钥匙插孔右侧指示灯熄灭, 设备开始执行关机操作。



说明

步骤 1 后, 可通过预览界面左下角, 选择已登录用户名, 选择“关机”进行设备软关机, 软关机结束后, 依旧要进行步骤 2 操作。



注意

由于设备需要进行保存扫描数据和操作系统退出的工作, 请不要立即断开设备外部供电电源。

步骤 3 操作键盘上的指示灯与安检机机身的指示灯熄灭后, 关机完毕, 此时再断开设备外接电源。

步骤 4 取走操作键盘上的钥匙, 并妥善保管。